



DigiBlock

Påvarmningsinstruktion

Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

1. Påvarmningstemperatur:

- 165° - ved t-shirts/sweatshirts m.v
- 165° - ved sportstøj
- 165° - ved softshell
- 165° - ved arbejdstøj
- 165° - ved beavernylon og polyester

2. Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.

3. Transferen skal nu skilles fra sin bærefolie. Dette gøres ved at skille den af i et hjørne, og trække den klæbrige folie af bærefolien. Transferen sidder nu fast på klæbefolien. Placer transferen retvendt på det ønskede sted, så man kan se farverne.

4. Luk varmpressen i 12 sek. med det rette tryk:

- 42 psi = hårdt tryk ved anvendelse af stor bundplade
- 25 psi = rimelig tryk ved anvendelse af mellem bundplade
- 10 psi = let tryk ved anvendelse af lille bundplade

5. Åben varmpressen. Den klare folie afpilles varm. Dette gøres ved, at trække folien fra et hjørne mod det modsatte hjørne, i en bevægelse.

6. Når den klare folie er fjernet skal der altid eftervarmes, dette gøres ved at ligge den hvide teflon dug ovenpå og lukke maskinen i 5 sek.

DigiBlock transfer tåler:

- vask op til 60° med vrangsidens ud
- tumblerørring ved lav temperatur med vrangen ud. (meget vigtigt)
- ikke blegemidler, da det får farven til at blegne
- ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangsidens
- ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd og varm tilstand

DigiBlock transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlås plastposer. Hvis poserne lukkes til efter anvendelse, sikres den længst mulige holdbarhed.

DigiBlock transferen tåler vask, der ikke overgår temperaturer, som er nævnt i denne instruktion, eller som overstiger tekstilets vaskeanvisning. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges eller ødelægges.