



Poly

Påvarmningsinstruktion

Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

1. Påvarmningstemperatur:

175° - ved bomuld, polyester og en blanding

175° - ved arbejdstøj af fint stof

165° - ved arbejdstøj af groft stof

165° - ved beavernylon

2. Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.

3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.

4. Luk varmpressen i 12 sek. med det rette tryk:

42 psi = hårdt tryk ved anvendelse af stor bundplade

25 psi = rimeligt tryk ved anvendelse af mellem bundplade

10 psi = let tryk ved anvendelse af lille bundplade

5. Åben varmpressen. Transferpapiret kan fjernes med det samme efter maskinen er helt åben. Dette gøres ved at trække papiret fra et hjørne mod det modsatte hjørne i en bevægelse.

6. Transferen skal altid eftervarmes. Dette gøres ved at placere den hvide gummidug direkte på trykket, og påvarme i 5 sek., derefter kan gummidugen fjernes med det samme. Er der stadigvæk "kant" på trykket, er transferen ikke varmet nok ned i stoffet. Eftervarm med gummidugen direkte på transferen i 5 sek. Hæv trykket på maskinen ved de efterfølgende påvarmninger.

Poly transfer tåler:

- vask op til 60° med vrangsiden ud.
(BEMÆRK: må først vaskes 24 timer efter påvarmningen)
- ikke tumblertørring.
- ikke blegemidler da det får farven til at blegne.
- ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangsiden.
- ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd og varm tilstand.

Poly transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlås lastposer. Hvis poserne lukkes til efter anvendelse, sikres den længst mulige holdbarhed.

Poly transferen tåler vask, der ikke overgår temperaturer, som er nævnt i denne instruktion, eller som overstiger tekstilets vaskeanvisning. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges eller ødelægges.