



ColorSoft

Påvarmningsinstruktion

Inden påvarmningen udføres, bør transferen kontrolleres for eventuelle fejl, eksempelvis stavefejl, korrekte farver m.v. Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

1. Påvarmningstemperatur:
150° - På alle tekstiler
2. Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.
3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.
4. Luk varmpressen i 15 sek. med det rette tryk:
50 psi = hårdt tryk ved anvendelse af stor bundplade
30 psi = rimeligt tryk ved anvendelse af mellem bundplade
15 psi = let tryk ved anvendelse af lille bundplade
5. Åben varmpresseren langsomt, da transferfolien ellers løftes op og skiller farven fra tekstilet for hurtigt. Tag stoffet ud af varmpresseren, og lad det afkøle helt inden folien fjernes. Dette gøres ved at trække folien fra et hjørne mod det modsatte hjørne i en bevægelse.

ColorSoft transfer tåler:

- vask op til 60° med vrangsidens ud
(BEMÆRK: må først vaskes 24 timer efter påvarmning)
- tumbleretørring ved max 60° temperatur med vrangsidens ud
- ikke blegemidler, da det får farven til at blegne
- ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangsidens ud
- ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd og varm tilstand

ColorSoft transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlås plastposer. Hvis poserne lukkes til efter anvendelse, sikres den længst mulige holdbarhed.

ColorSoft transferen tåler vask der ikke overgår temperaturer som er nævnt i denne instruktion, eller som overstiger tekstilets vaskeanvisning. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges eller ødelægges.