



UltraFlex

Påvarmningsinstruktion

Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

1. Påvarmningstemperatur:

- 175° - ved t-shirts/sweatshirts m.v
- 175° - ved arbejdstøj
- 175° - ved beavernylon og polyester
- 175° - ved teflonbehandlet beklædning

2. Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.

Ved teflonbehandlet stof forvarm 3 gange 8 sek.

3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.

4. Luk varmpressen i 15 sek. med det rette tryk:

- 13x13 cm = 15 PSI / 1,0 BAR = let tryk ved anvendelse af lille bundplade
- 38x13 cm = 35 PSI / 2,5 BAR = rimeligt tryk ved anvendelse af mellem bundplade
- 38x38 cm = 55 PSI / 4,0 BAR = rimeligt tryk ved anvendelse af stor bundplade
- 40x50 cm = 75 PSI / 5,0 BAR = hårdt tryk ved anvendelse af xl bundplade

5. Åben varmpressen. Transferfolien kan fjernes med det samme efter maskinen er helt åben.

Dette gøres ved at trække folien fra et hjørne mod det modsatte hjørne i en bevægelse.

6. Ved brug på kunststoffer og imprægnerede stoffer skal der nogle gange eftervarmes.

Eftervarmningen foretages ved at placere den hvide gummidug direkte på trykket og påvarme til 5 sek. Derefter fjernes gummidugen straks maskinen åbnes.

UltraFlex transfer tåler:

- vask op til 95° med vrangside ud
(BEMÆRK: må først vaskes 24 timer efter påvarmningen)
- tumblerørring ved max 85° med vrangside ud
- kemisk rens
- ikke blegemidler da det får farven til at blegne
- ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangside
- ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd og varm tilstand

UltraFlex transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlås plastposer. Hvis poserne lukkes til efter anvendelse sikres den længste mulige holdbarhed.

UltraFlex transferen tåler vask der ikke overgår temperaturer som er nævnt i denne instruktion, eller som overstiger tekstilets vaskeanvisning. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges eller ødelægges.